

Montáž.

Video návody montáže najdete na : [youtube.com/pyramidplastix](https://www.youtube.com/pyramidplastix) . Doporučujeme blatník demontovat. Očistěte vnitřní stranu blatníku. Před odstraněním krycích pásků z lepicích pásků odzkoušejte jestli je prodloužení určené pro motocykl na který bude následně montováno. Odstraňte krycí pásku a připevněte. Prodloužení musí přesně sedět a být v rovině s blatníkem. Poznámka: jestli tomu tak není ,oddělte prodloužení od blatníku a připevněte znovu.

Lepicí páska je pouze na dočasné upevnění.

Označte 4 pozice pro vrtání úchytů 8mm od okraje blatníku. (dvě na každém konci prodloužení a dvě mezi ně se stejnou mezerou)

Je důležité vrtat otvory přesně k okraji blatníku. Vyberte jeden konec prodloužení a vyvrtejte díru 4mm vrtákem jak do blatníku tak do prodloužení. Odstraňte nečistoty po vrtání (kousky plastu). Do vyvrtaných otvorů použijte přiložené šrouby nebo nýty .

Přesvědčte se ,že je prodloužení správně a pevně upevněné. Blatník namontujte zpátky na motocykl.